

Link naar het product: <https://www.techcnc.nl/ultrasone-reiniger-emmi-4-d-p-414.html>

## Ultrasone Reiniger Emmi 4 D



Prijs	<b>149.00 Euro</b>
-------	--------------------

VOORRAAD	<b>Beschikbaar</b>
----------	--------------------

Verzendtijd	<b>48 uur</b>
-------------	---------------

Catalogusnummer	<b>10008</b>
-----------------	--------------

### Product omschrijving

#### Ultrasone Reiniger Emmi 4 D

Als u een kleine, maar betrouwbare reiniger nodig hebt voor huishoudelijke toepassingen, zoals het schoonmaken van sieraden, brillen, contactlenzen, gehoorapparaten en prothesen, is Emmi 4 D de perfecte keuze. Het is een kleine reiniger met een ovale tank en een opvallende vorm. Zonder veel ruimte in te nemen, is het echter erg handig - dankzij dit zullen alle kleine items in uw huis als nieuw glanzen zonder de noodzaak van lange handmatige reiniging.

Emmi 4 D zal ook geweldig werken in een schoonheidssalon of een studio voor sieraden of horlogemakers.

De reiniger heeft een digitale timer met een display waarmee u de reinigingstijd kunt instellen van 1 tot 9 minuten.



### **HOE WERK HET:**

De werking van de ultrasone reiniger is gebaseerd op het fenomeen cavitatie. De ultrasone golven gecreëerd door de reiniger in de vloeistof die het vult, veroorzaken dat de vloeistof "scheurt" en onmiddellijk miljoenen microbellen creëren, die vervolgens imploderen (in elkaar instorten). Als gevolg van dit effect zijn er kleine, maar zeer snelle veranderingen in de druk in de vloeistof, die losse deeltjes vuil, vet, vuil van het oppervlak van ondergedompelde objecten veroorzaken. De effecten zijn zichtbaar in de eerste seconden na het starten van de echografie - u kunt zien hoe het vuil dat het oppervlak van het object bedekt zijwaarts smelt. Na een paar tot enkele minuten verwijderen we het schone object uit de reiniger net als rechtstreeks uit de winkel!

### **HOE GEBRUIKEN:**

Het gebruik van de Emmi 4 D-reiniger is heel eenvoudig - vul de tank met water tot het gemarkeerde niveau en voeg vervolgens reinigingsvloeistof toe (voor huishoudelijk gebruik raden we EM 80-concentraat aan - één fles concentraat krijg je gratis bij de reiniger), plaats de mand met vuile voorwerpen en start de reiniger, dan stel de reinigingstijd in met de knop rechts. Na het reinigen wordt de reiniger automatisch uitgeschakeld en wordt u met een geluidssignaal geïnformeerd dat u de items nu kunt verwijderen.

---

### **BIJGELEVERDE ACCESSOIRES**

PLASTIC MANDJE  
VLOEISTOF EM-080 (100 ml.)  
PLASTIC DEKSEL



---

#### TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Inhoud: 0,6L  
Afmetingen tank (L x B x H):165 x 90 x 50 mm  
Afmetingen toestel (L x B x H):193 x 120 x 123 mm  
Afmetingen mandje (L x B x H):140 x 70 x 40 mm  
Ultrasoon vermogen:50 W  
Frequentie:45 kHz  
Transducers:1  
Vermogen instelling:Nee  
Timer:ja  
Timer instelling:1 tot 9 minuten  
Verwarming:Nee  
Materiaal tank:Roestvrij staal 1.4301  
Materiaal behuizing:ABS kunststof  
Materiaal mandje:ABS kunststof  
Bijgeleverde accessoires:Mandje, Deksel, 100ml vloeistof EM-080  
Afvoer:Nee  
Voeding:220 - 240 V  
Netto gewicht:1,4 kg  
Instelling:Digitaal  
Degass functie:Nee  
Sweep functie: Nee